

Innen.....	165–166	Lizenzwerb.....	147–149
Leder.....	165	Menü.....	136
Leichtmetallfelgen.....	164	Notfallkontakte.....	143
Polieren.....	165	Rechtliches.....	147–150
Sicherheitsgurte.....	167	Sonderziele (SoZ).....	143–144
Teppiche und Matten.....	166	Kategorien.....	144
Waschanlage.....	164	Suchen.....	144
Waschdüsen.....	160	SoZ-Schnellauswahl.....	141
Reinigen der Heckscheibe.....	165	Sprachführung.....	141
Reparieren von kleinen Lackschäden.....	164	Standardeinstellungen	
Reparieren von Lackschäden.....	164	wiederherstellen.....	142
Richtiges Sitzen.....	23	Standorte der Händler.....	144
Route.....	139	TMC.....	145, 147
Favoriteninformationen.....	142	Symbole.....	146
Favoritenorte.....	142	Übersicht.....	134
Rückfahrkamera		Vorherige Ziele.....	143
Einparkhilfen.....	101	Zieleingabe.....	139
Seitliche Rückfahrüberwachung.....	103	Zieleingabe über Postleitzahl.....	142
Sensoren.....	104	Zieleintrag	
Rückfahrscheinwerfer		Suchgebiet.....	139
Glühlampenwechsel.....	162	Zielführung starten.....	140
Rückwärtseinparkhilfen.....	100	Zu vermeidende Punkte.....	140
Lautstärke.....	101	Schaltwippe.....	88
Rückfahrkamera.....	104	Scheibenwaschanlage.....	53
Seitliche Rückfahrüberwachung.....	103	Scheinwerfer.....	55
Systemfehler.....	101	Windschutzscheibe.....	54
		Zeitgesteuerte Sprühfunktion.....	54
S		Scheibenwaschflüssigkeit	
Satellitennavigation		Nachfüllen.....	174
Abbrechen der Zielführung.....	141	Scheibenwaschmittel	
Arabisch.....	145	Spezifikation.....	221
Autobahnwahl.....	143	Scheibenwaschanlage	
Automatisches Routenlernen.....	141	Überprüfen.....	173
Betrieb.....	135	Scheibenwischer und	
Bildschirmmodi.....	139	Scheibenwaschanlage.....	53
Einfache Route.....	141	Fahrerbedienelemente.....	
Favoritenorte.....	142	Flüssigkeitsfüllstand.....	173
Garantieerklärung.....	149	Geschwindigkeitsabhängiger Modus.....	53
Heimadresse.....	142	Nachwischfunktion.....	54
Karte.....	143	Regensensor.....	54
Automatischer Zoom.....	138	Scheibenwaschanlage.....	54
Geteilter Bildschirm.....	138	Zeitgesteuerte Sprühfunktion.....	54
Koordinateneingabe.....	143	Scheinwerfer.....	48
Lizenzbedingungen.....	147, 149	Adaptiv.....	49

Auslandsreisen.....	50	Reinigen der Sicherheitsgurte.....	167
Fahrerbedienelemente.....		Richtiges Sitzen.....	23
Fernlicht-Assistent.....	49	Sicherheitsgurte.....	28
Glühlampenspezifikation.....	226	Sicherheitsgurte-Warnleuchte.....	44
Glühlampenwechsel.....	160	Sicherheitsgurtstraffer.....	29
Kondenswasserbildung.....	50	Sicherheitsgurtwarnung.....	29
Lichtverteilung der Scheinwerfer.....	50	Sitze für größere Kinder.....	33
Näherungsleuchten.....	49	TPMS-Fülldruckausgleich.....	199
Tagfahrlicht.....	49	Verriegelung mit dem Notschlüssel.....	19
Warnleuchte (AFS).....	45	Verwenden der Sicherheitsgurte.....	27
Warnleuchte Fernlicht.....	46	Warndreieck.....	163
Warnleuchte Fernlichtassistent.....	46	Sicherheit der Fahrzeuginsassen	
Waschanlage.....	55	Empfohlene Kindersitze.....	33
Xenon.....	161	Reinigen der Sicherheitsgurte.....	167
Scheinwerferautomatik		Schutz durch Sicherheitsgurt.....	28
Scheibenwischererkennung.....	49	Sicherheitsgurte-Warnleuchte.....	44
Schließen der Motorhaube.....	159	Sicherheitsgurtstraffer.....	29
Schmiermittelspezifikationen.....	221	Sicherheitsgurtwarnung.....	29
Schneeketten.....	201	Verwenden der Sicherheitsgurte.....	27
Schnelle SoZ-Auswahl.....	141	Sicherheit in der Garage	
Sender		Abgase.....	157
Smart Key.....	227	Elektrische Bauteile.....	157
Sensoren		Gebläse.....	157
Blockierung (BSM).....	60	Heiße Bauteile.....	157
Servolenkung		Sicherheitsvorkehrungen Batterie.....	157
Flüssigkeit		Wagenheben.....	157
Spezifikation.....	173	Sicherheitsgurte.....	27, 167
Flüssigkeitsfüllstand.....	173	Einstellen.....	27
Sicherheit.....	17	Gurtstraffer.....	29
Alarm.....	156	Prüfungen.....	28
Neigungssensor.....	18	Sicherheit.....	28
Altöl.....	158	Sicherheitsgurtwarnung.....	29
Ausschalten des Alarms.....	17	Warnleuchte.....	44
Automatischer Perimeteralarm.....	18	Sicherheitsgurtwarnung.....	29
Automatische Wiederverriegelung und		Sicherheitsschließfunktion	
Aktivierung der Alarmanlage.....	18	Fenster.....	65
Batteriegestützter Signaltongeber.....	17	Sicherheitssensoren	
Benutzung des Telefons.....	129	Fehler.....	18
Einfache Verriegelung.....	16	Sicherheit von Kindern	
Fehlverriegelung beim Schließen.....	16	Ältere Kinder.....	33
Kraftstoff und Tanken.....	151	Checkliste.....	32
Perimeteralarm.....	17	Empfohlene Kindersitze.....	33
Reifendrucke.....	195	Kindersitze.....	31
Reifenpflege.....	194	Kindersitzerhöhung.....	33

Position.....	33	Bremspedalweg.....	227
Sicherungen		Ethanol.....	151
Auswechseln.....	181	Flüssigkeiten.....	221
Einbaulage.....	180	Gewicht.....	222
Fahrgastraumsicherungskasten.....	185	Kraftstoff.....	153
Kofferraumsicherungskasten.....	191	Kraftstofftankinhalt.....	153
Motorraum-Sicherungskasten.....	182	Methanol.....	151
Sitze		Motor.....	220
Abrufen der Speicherposition.....	23	MTBE.....	152
Beheizt.....	72	Schmiermittel.....	221
Checkliste für Kinderrückhaltesystem.....	32	Spureinstellung.....	227
Eingeschränkte Bewegung des Sitzes.....	23	Spiegel	
Einstellbar vorn.....	20	Außenspiegel.....	56
Empfohlene Kindersitze.....	33	Automatische Spiegelparkhilfe.....	57
Kindersitze.....	31	Fahrerbedienelemente.....	58
Kindersitzposition.....	33	Warnsystem „Toter Winkel“.....	58
Manuell vorn.....	22	Erfassen von in der Nähe befindlichen	
Positionsspeicher.....	22	Fahrzeugen.....	59
Reinigen der Sicherheitsgurte.....	167	Sensoren.....	60
Richtiges Sitzen.....	23	Spoiler	
Sicherheitsgurte-Warnleuchte.....	44	Manueller Modus.....	94
Sitzheizungen.....	72	Sprachführung.....	141
Smart Key		SRS.....	34
Auswechseln der Batterie.....	13	Airbag-Warnleuchte.....	45
Einfache Verriegelung.....	16	Stabilitätskontrolle	
Fahrpositionsspeicher.....	22	Ausschalten.....	89
Näherungsleuchten.....	49	DSC.....	89, 91
Pflege.....	13	Dynamic Launch.....	91
Sender.....	227	Einschalten.....	89
Smartphone-Video		Konfigurierbar.....	93
QR-Codes.....	3	Modus Regen/Eis/Schnee.....	91
Soft Top-Dach		Umschalten zwischen DSC und	
Manuelles Zurücksetzen.....	78	TracDSC.....	90
Öffnen.....	77	Spoiler.....	94
Schließen.....	77	TracDSC.....	90
Sonderfunktionen.....	68	Standard-Navigationseinstellungen	
Sonderziele (SoZ).....	143	wiederherstellen.....	142
Eigene Sonderziele.....	144	Standorte der Händler.....	144
Suchen.....	144	Starten des Motors	
Sperrmodus.....	68	Aktives Auspuffsystem.....	83
Deaktivieren.....	68	Keyless Start-Hilfsverfahren.....	82
Spezifikationen		Nichtanspringen.....	82
Abmessungen.....	224	Starten mit Starthilfekabeln	
Anbringungsorte der Schilder.....	219	Abklemmen der Starthilfekabel.....	178