

REPARATIEPROCEDURE



Controleer de wang van de band voordat u deze oppompt. Als er barsten, bobbels of soortgelijke schade zichtbaar is, mag u de band niet oppompen. Sta niet direct naast de band terwijl de compressor aan het pompen is. Let op de wang van de band. Als u barsten, bobbels of soortgelijke schade ziet, schakelt u de compressor uit en laat u de lucht via het overdrukventiel ontsnappen. U mag de band hierna niet langer gebruiken.



Wanneer de bandenspanning niet binnen 7 minuten op 1,8 bar (26 psi, 180 kPa) komt, kan de band te ernstig beschadigd zijn. Tijdelijke reparatie is in dat geval niet mogelijk. Er mag niet met het voertuig worden gereden totdat de band is vervangen.

1. Open de bandenreparatieset en verwijder de sticker met de maximumsnelheid. Bevestig de sticker op het dashboard in het gezichtsveld van de bestuurder. Voorkom dat instrumenten of waarschuwingslampjes door de sticker niet meer goed zichtbaar zijn.
2. Rol de voedingskabel van de compressor en de pompslang af.
3. Schroef de oranje dop op de aansluiting voor de afdichtmiddelfles en de afdichtmiddelflesdop los.
4. Schroef de afdichtmiddelfles in de aansluiting (rechtsom) totdat deze goed vast zit.

N.B.: Door de afdichtmiddelfles in de aansluiting te schroeven, wordt de afdichting van de fles doorboord. Zodra de aansluiting is bevestigd, voorkomt een borgveranding dat de aansluiting wordt verwijderd.

5. Verwijder het ventieldopje van de beschadigde band.
6. Verwijder de bescherm dop van de pompslang en sluit de pompslang aan op het bandventiel. Zorg dat de slang goed is vastgeschroefd.
7. Zorg dat de compressorschakelaar in de stand uit (O) staat. Steek de stekker van de voedingskabel in een accessoirestekkerdoos. Zie **95**, **OPBERGRUIMTEN**. Start de motor, tenzij het voertuig in een niet-geventileerde ruimte staat.
8. Schakel de compressor in door de schakelaar in stand (I) te zetten.
9. Pomp de band op tot minimaal 1,8 bar (26 psi, 180 kPa) en maximaal 3,5 bar (51 psi, 350 kPa).

N.B.: Wanneer u het afdichtmiddel door het ventiel pompt, kan er afdichtmiddel uit de locatie van het lek lopen tijdens het afdichtingsproces en kan de druk oplopen tot 6 bar (87 psi, 600 kPa). De spanning daalt weer na ongeveer 30 seconden.



Verwijder eventueel overtollig afdichtmiddel onmiddellijk. Gebeurt dit niet, dan kan dat leiden tot resten op het oppervlak die maar moeilijk te verwijderen zijn.

10. Schakel tijdens het oppompen de compressor kort uit om de bandenspanning met de meter op de compressor te controleren.

N.B.: Het mag niet langer dan 10 minuten duren om de band op te pompen. Als de band na 10 minuten nog niet de minimale spanning heeft bereikt, mag de band niet meer worden gebruikt.