

B

Bagage vastzetten.....	97
Banden	
aanbevolen bandenspanning opzoeken.....	258
autobelading.....	258
banden onderhouden.....	249
bandenspanning.....	250
belangrijke informatie.....	270
gebruik bandenreparatie.....	261
markeringen aan zijkant.....	248
platte plekken.....	253
reparatieprocedure.....	262
reparatieset.....	260
reservewiel gebruiken.....	270
ruimtebesparend reservewiel.....	259
slijtage door veroudering.....	253
sneeuwkettingen.....	255
snelheidsclassificaties.....	249
spanning controleren.....	257
TPMS.....	257
waarschuwinglampje.....	60
veiligheid bandenreparatie.....	260
ventielen.....	252
vervangen.....	259
vervangende.....	252
wettelijke voorschriften India.....	256
winter.....	253
zijmarkeringen.....	248
Bandenreparatieset.....	260
druk controleren.....	263
gebruik.....	261
gebruiksaanwijzingen.....	261
reparatieprocedure.....	262
veiligheid.....	260
veiligheidsinformatie.....	260
Bandenspanning.....	258
banden.....	250
Bandenspanning controleren na reparatie.....	263
Bandenspanningsbewakingssysteem	
(TPMS).....	257
Bedieningselementen	
touchscreen.....	84
Bedieningselementen stuur	
snelheidsbegrenzer.....	139
telefoon.....	176
Belemmering van de airbag.....	48
Benzine	
brandstofsoorten.....	195
Benzineverbruik.....	203
Benzinevulklep.....	200
Berging	
trekpunten.....	272
vervoer.....	271
Beveiliging.....	18
alarm.....	206
hellingshoekdetector.....	18
alarm uitschakelen.....	18
automatisch omtrekalarm.....	19
automatisch opnieuw vergrendelen en	
beveiligen.....	19
bevestiging van vergrendeling.....	16
enkelvoudig vergrendelen.....	15
noodstroomsirene.....	18
omtrekalarm.....	18
vergrendelen bij sluiten mislukt.....	16
vergrendelen met nood sleutel.....	20
Beveiligingssensors	
storing.....	19
Beveiliging tegen verkeerde brandstof.....	201
Bewakingssysteem bandenspanning (TPMS)	
banden onderhouden.....	249
ventielen.....	252
waarschuwinglampje.....	60
Binnenkant reinigen.....	225–226
airbagafdekkingen.....	227
Binnenvergrendeling.....	15
Binnenverlichting.....	66
alle verlichting uit.....	67
gloeilampen vervangen.....	210
gloeilampspecificaties.....	285
intensiteit.....	67
sfeerverlichting.....	67
typen.....	66
Bluetooth	
algemene informatie.....	172
apparaten koppelen en verbinden.....	168