


TOUCHSCREEN BEDIENINGSELEMENTEN



Bedien het touchscreen niet en laat u niet door het systeem afleiden terwijl u rijdt.



Laat altijd de motor draaien als u langere tijd met het touchscreen wilt werken. Als u dit niet doet, kan de accu leeg raken, waardoor u de motor niet meer kunt starten.



Voorkom dat er vloeistof op het touchscreen terecht komt.

***N.B.:** Het touchscreen en het aantal pagina's variëren afhankelijk van de specificatie van het voertuig.*

***N.B.:** Het touchscreen blijft ingeschakeld tot het contact is uitgeschakeld en het bestuurdersportier wordt geopend.*

1. Druk hierop om het scherm met het **HOOFDMENU** te selecteren.
2. Druk hierop om het menu **Algemene instellingen** te selecteren, zie **85, ALGEMENE INSTELLINGEN**. Zie **132, ACTIEVE PARKEERASSISTENT** als het voertuig is voorzien van de parkeerassistent.

3. Statuspictogrammen: toont het aangesloten telefoonnetwerk, het batterijniveau van de telefoon en de signaalsterkte van het netwerk. Het verkeersinformatiepictogram (**TA**) wordt ook weergegeven, als TA op dat moment is ingeschakeld. Zie **160, AUDIO-INSTELLINGEN**.

4. Tik op het scherm of druk op de toets om het **mediasysteem** te selecteren. Als het mediasysteem al is ingeschakeld, raak deze toets dan aan om het menu van de huidige mediabron te selecteren.

***N.B.:** Wanneer het systeem actief is, wordt de huidige informatie weergegeven voor de media die wordt afgespeeld.*

5. Klok: de klok kan worden afgesteld via de optie **Systeem** in het menu **Algemene instellingen**.
6. Raak aan om de **Klimaatregeling** te selecteren. Zie **88, KLIMAATREGELING**.
7. De titel van het huidige scherm.
8. Blijf indrukken om door de mediabronopties te bladeren.