


**N.B.:** Het mediasysteem kan worden gebruikt terwijl het contact is in- of uitgeschakeld, maar zal automatisch worden uitgeschakeld wanneer u het contact uitschakelt. U moet het mediasysteem daarna indien gewenst opnieuw inschakelen.

## STUURWIELBEDIENING VOOR AUDIO



E 165147

1. Druk hierop om het volume van elke bron te verhogen.
2. Druk hierop om het volume van elke bron te verlagen.
3. Achteruit overslaan: druk hierop om terug te springen naar het begin van de huidige track die wordt afgespeeld.
4. Overslaan: druk hierop om naar voren te springen naar het begin van de volgende track.
5. **MODE**: druk hier herhaaldelijk op om alle beschikbare of verbonden mediabronnen te doorlopen.

## AUDIO-INSTELLINGEN


Om het menu **Audio-instellingen** te openen, selecteert u **Audio** in het menu **Algemene instellingen**.

Audio-instellingen bevat de volgende opties:

- **Verkeersinformatie**: Schakelaar aan/uit.


- **Geluid**: raak aan om de volgende opties te bekijken:
  - **Balans/fading**.
  - **Lage tonen/Middentonen/Hoge tonen**.
  - **Snelheidsafhankelijk volume**.
- **Radio**: de opties voor de instellingen zijn afhankelijk van de radiobron die is geselecteerd. Zie **162, BEDIENING VAN AM/FM RADIO** of **164, BEDIENINGSELEMENTEN VAN DE DAB-RADIO**.

Om de balans- en fade-instellingen aan te passen, raakt u **Balans/fading** aan.



E 165146

Raak de pijltoets (1) op het scherm aan om het focuspunt voor het geluid naar het gewenste gebied van het voertuig te verplaatsen. U kunt ook het focuspunt voor het geluid (2) aanraken en naar de gewenste positie verslepen. Raak het focuspunt voor het geluid (2) aan om terug te keren naar de standaardinstelling.



E 164018

1. Raak het symbool aan om van het scherm met **Lage tonen/Middentonen/Hoge tonen** naar het scherm met **Balans/fading** te gaan.

2. Raak het symbool aan om van het scherm met **Balans/fading** naar het scherm met **Lage tonen/Middentonen/Hoge tonen** te gaan.