

8. Raak aan om het scherm met het menu **Algemene instellingen** te selecteren. **Audio-** of **Bluetooth-**instellingen kunnen vervolgens worden geselecteerd.
9. Continu herhalen: raak aan om de huidige track continu te herhalen.
10. Overslaan/vooruit scannen: raak aan om vooruit te springen naar het begin van de volgende track of houd ingedrukt om vooruit te scannen door de track die wordt afgespeeld. Het afspelen wordt hervat zodra u de schermtoets loslaat.
11. Pauzeren/afspelen: raak aan om het afspelen te pauzeren, raak opnieuw aan om het afspelen te hervatten.
12. Overslaan/achteruit scannen: raak aan om terug te springen naar het begin van de huidige track die wordt afgespeeld of houd ingedrukt om achteruit te scannen door de track die wordt afgespeeld. Het afspelen wordt hervat zodra u de schermtoets loslaat.
13. Willekeurig afspelen: raak aan om de tracks in de huidige MP3-map, USB-map of iPod-afspeellijst in willekeurige volgorde af te spelen.

DRAAGBARE MEDIA LATEN AFspeLEN

Het afspelen van een aangesloten USB-massaopslagapparaat of goedgekeurde iPod kunt u regelen met de schermtoetsen.

Als u een **Bluetooth®**-apparaat hebt aangesloten, kunt u het afspelen ook via het touchscreen regelen. Enkele toetsen zijn echter niet beschikbaar.

Als u draagbare media op de AUX-poort hebt aangesloten, moet u het afspelen op het apparaat zelf regelen.



Jaguar raadt u aan om geen harde schijf die is aangesloten op de USB-poort te gebruiken terwijl het voertuig rijdt. Deze apparaten zijn niet ontworpen voor gebruik in een voertuig en kunnen beschadigd raken.

MEERDERE APPARATEN AANSLUITEN



U mag alleen geluidsapparatuur op de USB-poort aansluiten.

U kunt meerdere apparaten tegelijkertijd op de mediahub aansluiten en er via de

Bron-selectieknop tussen wisselen. Selecteer **iPod**, **USB**, **Bluetooth** of **AUX** om tussen de functies te wisselen.

Het apparaat dat u het eerst hebt aangesloten is het actieve apparaat, tot u een ander apparaat kiest.

Als u na het kiezen van een nieuw aangesloten apparaat teruggaat naar het eerste apparaat, wordt het afspelen hervat vanaf het punt waar het systeem gebleven was (alleen USB en iPod).

***N.B.:** U kunt geen USB-hub gebruiken om meerdere USB-apparaten op de geluidsinstallatie aan te sluiten.*

***N.B.:** Het systeem zal de apparaten die op de iPod en USB-poort zijn aangesloten, opladen. Apparaten waarvan de batterij helemaal leeg is kunt u echter niet afspelen tijdens het opladen.*

BLUETOOTH-APPARATEN KOPPELEN EN VERBINDEN

Voor informatie over het koppelen en verbinden van een **Bluetooth**-apparaat, zie **172, KOPPELEN EN VERBINDEN VAN EEN BLUETOOTH®-TELEFOON OF -APPARAAT**.

Zie **172, BLUETOOTH®-INFORMATIE** voor meer informatie over **Bluetooth®**-apparaten.