

|  |     |  |        |
|--|-----|--|--------|
| automatische recirculatie.....                   | 90  | Volume   |        |
| batterijen afstandsbediening.....                | 94  | telefoon.....                                      | 176    |
| getimedede temperatuurregeling.....              | 91  | Volumes.....                                       | 284    |
| hulpverwarming.....                              | 91  | brandstoftank.....                                 | 284    |
| luchtkwaliteitsensor.....                        | 90  | motorolie.....                                     | 284    |
| stoelen met verwarming/koeling.....              | 90  | ruitensproeiervervoir.....                         | 284    |
| stoelverwarming.....                             | 90  | Voorpassagiersairbag uitschakelen.....             | 48     |
| voerin.....                                      | 88  | Voorruitwissers                                    |        |
| Verwarming en ventilatie instellen.....          | 89  | winterruststand.....                               | 222    |
| Verwijderbare trekhaakkogel.....                 | 101 | Vooruit parkeren, hulpsysteem                      |        |
| verwijderen.....                                 | 102 | systeemstoring.....                                | 128    |
| Video-instructies.10, 63, 89, 151, 165, 179, 199 |     | <b>W</b>   |        |
| VIN-nummer.....                                  | 276 | Waarheen   |        |
| Vlekken verwijderen.....                         | 226 | navigatiesysteem.....                              | 188    |
| Vloeistoffen                                     |     | Waarschuwing bij verlaten rijstrook.....           | 156    |
| koelvloeistof                                    |     | Waarschuwingen.....                                | 54     |
| bijvullen.....                                   | 232 | Waarschuwingsslampje intelligente                  |        |
| specificatie.....                                | 232 | stop/start.....                                    | 60     |
| koppelingsvloeistof controleren.....             | 233 | Waarschuwingsslampje lage oliedruk.....            | 57     |
| locaties vloeistofreservoirs.....                | 228 | Waarschuwingsslampje motor.....                    | 57     |
| motorolie  |     | Waarschuwingsslampje motor/transmissie.....        | 58     |
| controleren.....                                 | 229 | Waarschuwingsslampje naderingsalarm.....           | 61     |
| olie   |     | Waarschuwingsslampje richtingaanwijzers.....       | 60     |
| bijvullen.....                                   | 231 | Waarschuwingsslampjes.....                         | 57     |
| rem  |     | ABS.....   | 59     |
| bijvullen.....                                   | 234 | achtermistlichten.....                             | 59     |
| controleren.....                                 | 233 | adaptieve bochtverlichting (AFS).....              | 59     |
| specificatie.....                                | 234 | airbags.....                                       | 50, 59 |
| ruitensproeiervloeistof.....                     | 235 | automatische snelheidsbegrenzer.....               | 60     |
| controleren.....                                 | 235 | bewakingsstelsel van de bandenspanning (TPMS)..... | 60     |
| specificatie.....                                | 235 | buitentemperatuur.....                             | 60     |
| specificaties.....                               | 279 | cruise control.....                                | 61     |
| volumes.....                                     | 284 | DSC actief.....                                    | 59     |
| Voertuiggegevens, opslag.....                    | 275 | gloeibougies dieselmotor.....                      | 59     |
| Voetgangerbeschermingssysteem.....               | 274 | grootlichthulp.....                                | 60     |
| na activering.....                               | 274 | intelligente stop/start (groen).....               | 60     |
| Volgen   |     | koplampen grootlicht.....                          | 60     |
| annuleren.....                                   | 143 | kritieke waarschuwing.....                         | 57     |
| Volgfunctie                                      |     | laadniveau accu.....                               | 58     |
| annuleren.....                                   | 145 | laag brandstofpeil.....                            | 59     |
| hervatten.....                                   | 145 | lampentest.....                                    | 57     |
| inschakelen.....                                 | 142 | motor/transmissie.....                             | 58     |
| tussenruimte wijzigen.....                       | 143 |  |        |