

PROGRESS CONTROL SYSTEEMOVERZICHT

Het Progress control-systeem verbetert de grip van het voertuig bij lage snelheden, zowel bij vooruit- als bij achteruitrijden, bijvoorbeeld bij optrekken vanuit stilstand, naar boven of beneden rijden op een hellend wegdek en langzaam rijden bij slechte wegomstandigheden en op onstabiele/gladde oppervlakken, zoals ijs, sneeuw, gras, grind, zand, modder, enz.

N.B.: Deze functie van Jaguar Land Rover wordt ook wel All Surface Progress Control (ASPC) of All Terrain Progress Control (ATPC) genoemd.

PROGRESS CONTROL GEBRUIKEN



De knop van Progress control bevindt zich op de middenconsole. Zie **320, BEDIENINGSELEMENTEN VOOR HET RIJDEN**.

N.B.: De veiligheidsgordel van de bestuurder moet zijn vastgemaakt en alle portieren moeten volledig zijn gesloten om de functie te activeren.

Druk kort op de knop om het Progress control-systeem in te schakelen. Het LED-lampje van de knop gaat branden en een waarschuwinglampje op het instrumentenpaneel gaat ook branden ter bevestiging. Zie **60, PROGRESS CONTROL (ORANJE)**.

Druk opnieuw kort op de Progress control-toets om het systeem uit te schakelen. Het LED-lampje van de knop en het Progress control-waarschuwinglampje gaan uit ter bevestiging.

Wanneer het contact uit wordt gezet, wordt het Progress control-systeem uitgeschakeld.

Bij inschakeling terwijl het voertuig stilstaat, zal het Progress control systeem standaard de stand voor afdalingsregeling kiezen. De stand voor afdalingsregeling moet worden gebruikt wanneer de auto een afdaling gaat maken:

- Zet de draaiknop voor de versnellingskeuze in de gewenste stand.

N.B.: Elke transmissiestand kan worden gebruikt, ook de neutraalstand (**N**).

- Zet de EPB los of laat het rempedaal los, zodat de zwaartekracht de auto in beweging brengt tot de minimale snelheid voor de functie van 3,6 km/h (2,2 mph).
- Progress control handhaaft deze snelheid, totdat het systeem het gebruik van het gaspedaal, het rempedaal of de cruise-controlnop **SET+** op het stuurwiel detecteert.

N.B.: Na gebruik van het gaspedaal of het rempedaal wordt de stand voor de afdalingsregeling hervat.

N.B.: Progress control gaat over op een stand met volledige functionaliteit wanneer het systeem het gebruik van de cruise-controlnop **SET+** op het stuurwiel detecteert. Zie **153, PROGRESS CONTROL SYSTEEMINSTELLINGEN**.

De stand met volledige functionaliteit moet worden gebruikt voor alle andere manoeuvres waarbij het gebruik van Progress control nodig is, bijvoorbeeld bij oprijden van een helling, bij wegrijden op een vlakke ondergrond, enz.

N.B.: De stand met volledige functionaliteit werkt niet wanneer de transmissie in de neutraalstand (**N**) staat. In dit geval verschijnt er een bericht op het message centre.

N.B.: Houd het rempedaal ingedrukt, terwijl u de knop **SET+** gebruikt wanneer de auto stilstaat.