

INSTRUCTIEVIDEO



E173310

ALS DE BRANDSTOF OPRAAKT



U dient te voorkomen dat de brandstoftank leeg raakt.

Mocht de brandstoftank toch helemaal leeg raken, dan hebt u minimaal 4 liter (0,9 gallon) nodig om de motor opnieuw te starten. Laat het voertuig na het tanken minimaal 5 minuten staan met het contact ingeschakeld voordat u de motor weer probeert te starten.

N.B.: Mocht de brandstof in het voertuig toch opraken, dan raden wij u aan om deskundige hulp in te roepen.

WATER IN DE BRANDSTOF



Als de mededeling **WATER IN BRANDSTOF** op het message centre verschijnt, heeft zich een overmatige hoeveelheid water in de brandstoffilterpot verzameld. Neem contact op met een dealerbedrijf/erkende reparateur om het filter zo snel mogelijk te laten aftappen.

DIESELMOTOREN

Voertuigen met een dieselmotor zijn voorzien van een geautomatiseerde systeembeschermingsfunctie, die voorkomt dat de brandstoftank volledig leegraakt, omdat dit ernstige schade kan veroorzaken aan het brandstofinspuitsysteem. Nadat een minimumbrandstofpeil is bereikt, treedt het systeem in werking en gaat de motor met een verlaagd vermogen lopen (d.w.z. de motor zal niet goed lopen). Vervolgens is het mogelijk dat na enige tijd de motor wordt uitgeschakeld. In dat geval kunt u de motor opnieuw starten en gedurende ongeveer 60 seconden laten lopen.

N.B.: Als deze systeembeschermingsfunctie is geactiveerd, blokkeert dit de werking van de intelligente stop/start-functie en de roetfilterregeneratie.

Als de brandstofpeilmeter een laag peil aangeeft of als het waarschuwingsslampje gaat branden, moet u zo snel mogelijk ten minste 4 liter (0,9 gallon) brandstof tanken.

Als deze functie voor de beveiliging van het systeem in werking is getreden, dient u te tanken en daarna de volgende procedure uit te voeren:

1. Met het rempedaal ingetrapt (bij voertuigen met een automatische transmissie) of het koppelingspedaal ingetrapt (bij voertuigen met een handgeschakelde versnellingsbak), houdt u de **START/STOP**-knop van de motor ingedrukt en laat u de motor gedurende 5 seconden aanslaan.
2. Laat de **START/STOP**-knop los.