

***N.B.:** Als de SD-kaart om welke reden dan ook wordt verwijderd terwijl het navigatiesysteem is ingeschakeld, zal het navigatiesysteem niet werken totdat het contact wordt uitgeschakeld en weer opnieuw wordt ingeschakeld.*

HET NAVIGATIESYSTEEM GEBRUIKEN



Met het oog op de veiligheid mag u het systeem alleen bedienen, afstellen of bekijken als u dit veilig kunt doen.



Het navigatiesysteem is geen vervanging voor veilig en alert rijgedrag. De bestuurder mag er nooit van uit gaan dat het systeem beoordelingsfouten tijdens het rijden zal corrigeren. Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om alert te blijven, veilig te rijden en te allen tijde de macht over het stuur te bewaren indien mogelijk gezien de rijomstandigheden van dat moment. Het is ook de verantwoordelijkheid van de bestuurder om de veiligheid te bepalen van de route die het navigatiesysteem aangeeft. Het navigatiesysteem werkt mogelijk niet naar behoren onder alle omstandigheden.



Laat u niet door het systeem afleiden terwijl u rijdt. Dit kan namelijk ongelukken veroorzaken met mogelijk ernstig lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg.

Om het navigatiesysteem te openen, drukt u op de navigatietoets of raakt u het gedeelte **Navigatie** op het **HOOFDSCHERM** aan.

***N.B.:** Het navigatiesysteem blijft ingeschakeld tot het contact wordt uitgeschakeld en het bestuurdersportier wordt geopend.*

U ziet de huidige positie van het voertuig. Raak de schermtoets **Navigatie** aan om het scherm **NAVIGATIEMENU** weer te geven.

Als u het systeem voor het eerst gebruikt, dient u nu uw persoonlijke voorkeuren in te stellen in het gedeelte **Nav-inst.** Deze instellingen worden elke keer gebruikt wanneer u het navigatiesysteem inschakelt.