


# Opbergruimten

3. Opbergvak: houd de ontgrendelingsknop ingedrukt en til vervolgens het deksel van het opbergvak omhoog. Om het opbergvak te sluiten, duwt u het deksel naar beneden en drukt u er zacht op om het vast te klikken.
4. Bekerhouders achterin: trek aan het lipje aan de bovenkant van de opgeborgen armsteun van de achterstoel en breng naar beneden.
5. Zijvak in het voorportier.
6. Kaartzakken in voorstoel.
7. Zijvak in het achterportier.

## ACCESSOIRESTEKKERDOZEN



⚠ Gebruik alleen door Jaguar Land Rover Limited goedgekeurde accessoires. Als u andere apparaten gebruikt, kan het elektrische systeem van het voertuig beschadigd raken en/of kan de accu leeg raken. Neem bij twijfel contact op met een dealerbedrijf/erkende reparateur.

⚠ Bij langdurig gebruik van de accessoires dient u de motor te laten lopen. Als u dit nalaat, kan de accu leeg raken.

**N.B.:** U kunt de stekkerdozen gebruiken voor het voeden van goedgekeurde accessoires die maximaal een vermogen van 120 W verbruiken.

1. Aansluitpunt voorin.
2. Middelste stekkerdoos.
3. Stekkerdoos achterin.
4. Stekkerdoos kofferruimte.