


BEDIENINGSELEMENTEN VAN DE DAB-RADIO



1. **Stations:** raak aan om de lijst met beschikbare stations voor de geselecteerde golfband te selecteren.
2. **Bron:** raak aan om de lijst met mediabronnen te selecteren.
3. Statuspictogrammen: toont het aangesloten telefoonnetwerk, het batterijniveau van de telefoon en de signaalsterkte van het netwerk. Het verkeersinformatiepictogram (TA) wordt ook weergegeven, als TA op dat moment is ingeschakeld. Zie **160, AUDIO-INSTELLINGEN**.
4. Omlaag zoeken: raak aan om lagere frequenties af te zoeken naar het volgende radiostation.
5. Omlaag zoeken: raak aan om lagere frequenties af te zoeken naar het volgende radio-ensemble.
6. De naam van het geselecteerde radio-ensemble.
7. De naam van het geselecteerde radiostation.
8. Omhoog zoeken: raak aan om hogere frequenties af te zoeken naar het volgende radio-ensemble.
9. Omhoog zoeken: raak aan om hogere frequenties af te zoeken naar het volgende radiostation.
De zoektoetsen op het stuurwiel kunnen ook worden gebruikt om af te stemmen op de volgende of vorige frequentie.
10. Afbeelding golfband (indien beschikbaar).
11. Informatie over het geselecteerde station.
12. Voorkeuzestations:
 - Raak aan en laat los om af te stemmen op dat station.
 - Houd ingedrukt om het huidige station onder die toets op te slaan.
13. Raak aan om door de voorkeuzestations te bladeren.