

INSTRUMENTENPANEEL, TOUCHSCREEN EN AUDIOSYSTEEM

Gebruik voor het schoonmaken van het instrumentenpaneel, het touchscreen en de geluidsapparatuur uitsluitend een zachte droge doek. U mag geen reinigingsvloeistoffen of spuitbussen gebruiken.

VLOERBEDEKKING EN MATTEN

U kunt strepen en vlekken verwijderen door er lichtjes overheen te wrijven met een licht zeepsopje van warm water.

Bij hardnekkige vlekken kunt u voor de vloerbedekking een normaal schoonmaakmiddel gebruiken.

VEILIGHEIDSGORDELS



Zorg dat er geen water, reinigingsmiddelen of stukjes doek in het veiligheidsgordelmechanisme terecht komen. Materialen die in het mechanisme komen, kunnen de prestaties van de veiligheidsgordel bij een botsing nadelig beïnvloeden.

Trek de veiligheidsgordels helemaal uit, waarna u ze met warm water en zeep zonder oplosmiddelen schoonmaakt. Laat de veiligheidsgordels op een natuurlijke manier drogen, terwijl ze helemaal zijn uitgetrokken. Laat de veiligheidsgordels pas oprollen als ze helemaal droog zijn.

***N.B.:** Maak tijdens het schoonmaken van de veiligheidsgordel van de gelegenheid gebruik om de riem op schade en slijtage te controleren. U dient alle slijtage en schade bij een dealer/erkende reparateur te melden en te laten herstellen.*

AIRBAGAFDEKKINGEN



U mag airbagafdekkingen alleen schoonmaken met een iets vochtig gemaakte doek en een geringe hoeveelheid bekledingsreiniger.



Stoffen die het mechanisme binnendringen, kunnen bij een botsing de prestaties van de airbags nadelig beïnvloeden.