

handmatig.....	118
noodloopfunctie.....	117
waarschuingslampje schakelhendel.....	61
Trekhaak	
bevestigingspunten.....	107
Trekhaakaccessoires.....	105
Trekhaakkogel	
elektrisch instelbare trekhaakkogel.....	102
opties.....	99
verwijderbaar.....	101–102
Trekken	
aanhanger.....	105
assistentie bij achteruitrijden met	
aanhanger.....	100
belangrijke controles.....	104
controles	
losbreekkabel.....	104
maximale kogeldruk.....	104
trekhaakkogel.....	104
verlichting.....	104
disselgeleiding.....	99
elektrische aansluitingen van	
aanhanger.....	103
elektrische instelbare trekhaakkogel.....	102
gewicht berekenen.....	104
gewichten.....	98
hulp bij achteruitrijden.....	100
slingerende aanhanger.....	99
stabiliteitsregeling.....	99
trekhaakaccessoires.....	105
trekhaakbevestigingspunten.....	107
trekhaakopties.....	99
trekstangafmetingen.....	107
verwijderbare trekhaakkogel.....	101–102
Trekpunten.....	272

U

Uitlaatvloeistof	
diesel.....	197
Uitstappen	
beveiligingssysteem inschakelen.....	20
bevestiging van vergrendeling.....	16
binnenvergrendeling.....	15
comfortvergrendeling.....	16

dubbelvergrendelen.....	15
enkelvoudig vergrendelen.....	15
groot alarm.....	18
intelligente stop/start uitschakelen.....	114
noodvergrendeling.....	20
omtrekalarm.....	18
passief inschakelen.....	19
portiersloten en portierhendels.....	15
vergrendelen bij sluiten mislukt.....	16
vergrendelen zonder sleutel.....	17
USB-apparaten	
meerdere apparaten aansluiten.....	168

V

Valetfunctie.....	86
uitschakelen.....	86
Valetfunctie inschakelen.....	86
Valetfunctie uitschakelen.....	86
Veiligheid, inzittenden	
aanbevolen kinderzitjes.....	41
controles van de veiligheidsgordels.....	35
gordelspanners veiligheidsgordels.....	37
herinnering veiligheidsgordel.....	36
veilig gebruik veiligheidsgordels.....	35
veiligheidsgordels gebruiken.....	33
verankeringsgordels voor kinderzitjes.....	44
waarschuingslampje	
veiligheidsgordels.....	58
Veiligheid, kinderen	
aanbevolen kinderzitjes.....	41
controlelijst.....	39
grotere kinderen op zitverhogingen.....	41
ISOFIX- en i-Size-sjorpunten.....	41
kinderslot voor portieren en ramen.....	38
kinderzitjes.....	38
plaatsing.....	40
verankeringsgordels.....	44
zitverhogingen.....	41
alarm	
inbraakdetector.....	18
banden onderhouden.....	249
bandenspanning.....	250
brandstof en brandstof tanken.....	195
controles van de veiligheidsgordels.....	35

gebruikte motorolie.....	208
gordelspanners veiligheidsgordels.....	37
herinnering veiligheidsgordel.....	36
juiste zithouding.....	24
kindersloten.....	38
telefoon gebruiken.....	176
veiligheidsgordels.....	35
veiligheidsgordels gebruiken.....	33
waarschuingslampje	
veiligheidsgordels.....	58
zitjes voor grotere kinderen.....	41
Veiligheid in garage	
elektrische onderdelen.....	208
hete onderdelen.....	208
motorventilatoren.....	208
opkrikken.....	208
uitlaatgassen.....	208
voorzorgsmaatregelen accu.....	208
Veiligheidsgordels.....	33
afstellen.....	33
controles.....	35
herinnering.....	36
veiligheid.....	35
voorspanners.....	37
waarschuingslampje.....	58
Velgen en banden	
banden onderhouden.....	249
bandensnelheidsclassificaties.....	249
bandenspanning.....	250
bandenspanning controleren na	
reparatie.....	263
band verwisselen.....	259
gebruik bandenreparatie.....	261
lekke banden repareren.....	260
markeringen aan zijkant.....	248
platte plekken.....	253
reparatieprocedure.....	262
reparatieset.....	260
ruimtebesparend reservewiel.....	259
slijtage door veroudering.....	253
sneeuwkettingen.....	255
TPMS.....	257
veiligheid bandenreparatie.....	260
ventielen.....	252
vervangende.....	252
waarschuingslampje TPMS.....	60
wettelijke voorschriften India.....	256
winterbanden.....	253
Verbonden telefoon of apparaat wijzigen....	174
Verbonden telefoon of apparaat wissen....	174
Vergrendelen	
automatisch opnieuw vergrendelen.....	19
bevestiging.....	16
comfortvergrendeling.....	16
dubbelvergrendelen.....	15
enkelvoudig vergrendelen.....	15
in noodgeval.....	20
met nood sleutel.....	20
noodvergrendeling.....	20
portiersloten en portierhendels.....	15
storing beveiligingssensor.....	19
vergrendelen mislukt.....	16
wegrijden.....	10
zonder sleutel.....	17
Vergrendelen bij wegrijden.....	10
Vergrendelen met nood sleutel.....	20
Vergrendelen zonder sleutel.....	17
Verkeersborden herkennen.....	155
Verkeerstekens herkennen.....	155
Verlichting	
alle verlichting uit.....	67
intensiteit binnenverlichting.....	67
locaties binnenverlichting.....	66
sfeerverlichting.....	67
Verlichting (alle lampen) uit.....	67
Versnellingsbak	
automatisch.....	115
handmatig.....	118
noodloofunctie.....	117
waarschuingslampje schakelhendel.....	61
Verstelbare stoelen (elektrisch)	
positie oproepen uit geheugen.....	24
Vervangingsbanden.....	252
Verwarmd stuurwiel.....	32
Verwarming en ventilatie.....	88
afstandsbedieningen van getimed	
temperatuurregeling.....	94
afstandsbediening gebruiken.....	93