

HOOFDSTEUNEN ACHTERIN


 Hoofdsteunen zijn ontworpen om het hoofd te steunen en niet de achterkant van de nek. De hoofdsteen moet correct zijn ingesteld om achterwaarts bewegen van het hoofd bij een botsing of noodstop te voorkomen.

 Verstel, terwijl het voertuig stilstaat, de hoofdsteen zodanig dat de bovenzijde van de hoofdsteen zich op dezelfde hoogte bevindt als de bovenzijde van het hoofd van degene die op de stoel zit. Een verkeerd ingestelde hoofdsteen vergroot het risico op ernstig letsel of zelfs de dood bij een botsing.

 Verstel de hoofdsteunen nooit tijdens het rijden.

 U kunt de hoofdsteen naar voren of naar achteren kantelen. Voor optimale bescherming bij een botsing moet de hoofdsteen zodanig zijn afgesteld dat deze zich zo dicht mogelijk achter het achterhoofd bevindt van degene die op de stoel zit, zonder dat die persoon er last van hebt.

 U mag niet met het voertuig rijden terwijl uw hoofdsteen of de hoofdsteunen van de bezette stoelen verwijderd zijn. Het ontbreken van een juist ingestelde hoofdsteen vergroot het risico op nekletsel bij een botsing.



1. Om de hoofdsteen in een hogere stand te brengen, trekt u deze omhoog. De hoofdsteen klikt vast.
2. Als u de hoofdsteen wilt laten zakken, houdt u de vergrendelring ingedrukt en duwt u de hoofdsteen omlaag.
3. U kunt de hoofdsteen kantelen door de knop aan de zijkant van de hoofdsteen ingedrukt te houden en de hoofdsteen in de gewenste stand te zetten.



Hoofdsteunen

Om een hoofdsteun te verwijderen, zet u de hoofdsteun in de hoogste stand.

***N.B.:** Als de hoek van de hoofdsteun kan worden ingesteld, zet u de hoofdsteun volledig naar voren.*

1. Druk de vergrendelring in en houd tegelijkertijd de gaten in de rugleuning naar beneden gedrukt.
2. Til de hoofdsteun uit de rugleuning met de hulp van een tweede persoon.



Berg een verwijderde hoofdsteun altijd goed op.

Zo monteert u de hoofdsteun terug:

1. Controleer of de hoofdsteun in de juiste richting is gericht.
2. Steek de geleidestangen van de hoofdsteun in de gaten van de rugleuning en duw ze omlaag tot u een klik hoort.



Verstel de hoofdsteun zodat deze in de juiste positie staat voor degene die op de stoel zit.