


BINNENVERLICHTING



E166185

1. Beenruimteverlichting voorin.
2. Verlichting handschoenenkastje: gaat branden wanneer het handschoenenkastje wordt geopend.
3. Make-upspiegelverlichting: gaat branden wanneer de zonneklep wordt geopend.
4. Beenruimteverlichting achterin.
5. Kaartleeslichten voorin: raak de lens kort aan om in/uit te schakelen.
6. Instapverlichting voorin: raak de lens kort aan om in of uit te schakelen.
7. Instapverlichting achterin.
8. Instapverlichting achterin.