

3. Houd de voorkant van de zonnedakschakelaar 10 seconden ingedrukt om de reset-cyclus te starten. Blijf de voorkant van de schakelaar ingedrukt houden.

N.B.: Als de schakelaar wordt losgelaten, moet de procedure volledig worden herhaald.

4. Door de reset-cyclus:
 - Wordt het rolgordijn volledig geopend.
 - Wordt het zonnedak volledig geopend en vervolgens volledig gesloten
 - Wordt het rolgordijn volledig gesloten.



De beveiliging tegen bekneld raken wordt tijdens de reset-cyclus uitgeschakeld. Zorg ervoor dat de inzittenden geen lichaamsdelen op een plaats houden waar deze bekneld kunnen raken.

5. Nadat de reset-cyclus is voltooid en het rolgordijn niet meer beweegt, laat u de schakelaar los.

U kunt het zonnedak en het rolgordijn nu weer normaal gebruiken.

DE RUITEN OPNIEUW INSTELLEN

Wanneer de accu wordt losgekoppeld, leeg raakt of als de elektrische voeding onderbroken wordt, moet u de ruiten opnieuw instellen.

Zodra de voeding is hersteld, kunt u de ruiten als volgt opnieuw instellen:

1. Doe de ruit helemaal dicht.
2. Laat de schakelaar los, til deze daarna op naar de sluitstand en houd hem 2 seconden in deze stand.
3. Laat de schakelaar los.
4. Herhaal deze procedure nog tweemaal.

5. Controleer de handmatige en automatische werking van de ruitschakelaar. Zie **80, ELEKTRISCH BEDIENDE RUITEN.**

6. Herhaal deze procedure voor elke ruit.

N.B.: Het verdient aanbeveling om de ruiten bij draaiende motor opnieuw in te stellen, om te waarborgen dat er altijd 12 V beschikbaar is.