

Voor de bediening van een extern apparaat houdt u de geprogrammeerde geheugentoets op de RF-zender/ontvanger 2 seconden ingedrukt. Als de LED continu brandt, is de RF-zender/ontvanger succesvol geprogrammeerd en werkt het externe apparaat.

N.B.: *U moet de knop op de RF-zender/ontvanger misschien maximaal 3 keer indrukken.*

Als het externe apparaat niet werkt en de LED snel knippert, is verder programmeren nodig. Voor deze extra programmeerstappen is mogelijk de hulp van een tweede persoon nodig.

1. Zoek de toets **Smart/Programma leren** op het externe apparaat dat u wilt programmeren.

N.B.: *De naam en locatie van deze toets kan verschillen, afhankelijk van de fabrikant van het externe apparaat.*

2. Druk kort op de toets **Smart/Programma leren** en houd binnen 30 seconden de gewenste geheugentoets op de RF-zender/ontvanger gedurende 2 seconden ingedrukt.

N.B.: *Mogelijk moet de geheugentoets op de RF-zender/ontvanger nog 2 keer 2 seconden lang worden ingedrukt.*

N.B.: *Bij sommige toegangsheksystemen is het nodig dat u tijdens het programmeren om de 2 seconden (opnieuw) op de handzender drukt. Als dit het geval is, blijft u op de geheugentoets op de RF-zender/ontvanger drukken tot de LED snel knippert.*

De RF-zender/ontvanger moet nu worden geprogrammeerd. Herhaal de programmeringsstappen, als u meer externe apparaten aan de RF-zender/ontvanger wilt toevoegen.

Voor de bediening van een geprogrammeerd extern apparaat houdt u de relevante geheugentoets op de zender/ontvanger ingedrukt. Laat de toets los zodra het apparaat gaat werken.

ALLE PROGRAMMERINGEN WISSEN

Alle programmering wissen van de RF-zender/ontvanger:

1. Schakel het contact van het voertuig in.
2. Houd tegelijkertijd de geheugentoetsen **1** en **3** ingedrukt op de RF-zender/ontvanger.

Na ongeveer 10 seconden, begint de LED in de RF-zender/ontvanger te knipperen. Laat nu beide geheugentoetsen op de RF-zender/ontvanger los. Alle programmering is nu gewist van de RF-zender/ontvanger.

N.B.: *Houd de knoppen niet langer dan 20 seconden ingedrukt.*

EEN ENKELE TOETS VAN DE GARAGEDEUROPENER OPNIEUW PROGRAMMEREN

Een extern apparaat programmeren onder een reeds geprogrammeerde geheugentoets van een RF-zender/ontvanger:

1. Houd de gewenste geheugentoets op de RF-zender/ontvanger ingedrukt. Na ongeveer 20 seconden begint de LED langzaam te knipperen.
2. Volgt u de instructies in stap (2) en verder, zoals beschreven in **PROGRAMMEREN**.

INFORMATIE EN ASSISTENTIE



Wij raden u aan om, wanneer u de auto verkoopt, alle programmering van de RF-zender/ontvanger te wissen.

Voor informatie over het assortiment aan compatibele externe apparaten of voor ondersteuning kunt u contact opnemen met uw dealer/erkende reparateur. Ook kunt u naar de website van HomeLink gaan, **www.homelink.com**.

N.B.: Bewaar de oorspronkelijke afstandsbediening, voor het geval dat in de toekomst programmeren nodig is.

N.B.: De fabrikant is niet verantwoordelijk voor radio- of TV-storing die door onbevoegde wijzigingen aan deze apparatuur veroorzaakt wordt. Dergelijke wijzigingen kunnen de bevoegdheid van de gebruiker voor het bedienen van de apparatuur teniet doen.