


HOOFDMENU



E166231

1. **Waarheen?:** raak aan om een lijst met opties voor het instellen van de bestemming te openen. Zie **188, WAARHEEN?**
2. **Kaartweergave:** raak aan om het kaartscherm te openen.
3. **Favorieten:** raak aan om de lijst met opgeslagen bestemmingen weer te geven.
4. **Instellingen:** raak aan om het menu **Algemene instellingen** of het **Navigatiemenu** te openen. Zie **187, INSTELLINGEN**.
5. **Begeleiding stoppen:** raak aan om de huidige routebegeleiding te stoppen.
6. **Noodgeval:** raak aan om een lijst met hulpdiensten te openen. Zie **189, NOODGEVAL**.
7. **Informatie:** raak aan om het volgende weer te geven: **Verkeer, Waar ben ik** en **Boordcomputer**.