

BLUETOOTH®-INFORMATIE

Bluetooth® is de naam van een technologie die gebruik maakt van kortegolf radiofrequenties (RF), zodat elektronische apparatuur draadloos met elkaar kan communiceren.

Het **Bluetooth**-systeem van Jaguar ondersteunt **Bluetooth®** Hands-Free Profile (HFP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) en Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) en Message Access Profile (MAP).

***N.B.:** HFP- en A2DP-/AVRCP-profielen kunnen onafhankelijk van elkaar worden aangesloten, zodat u tegelijkertijd een telefoon via het ene en een media-apparaat via het andere profiel kunt aansluiten.*

U kunt pas met het **Bluetooth**-telefoonstelsel van het voertuig werken, als uw **Bluetooth®**-telefoon is gekoppeld met en aangesloten op het voertuigstelsel. Dit kan op twee manieren: via uw telefoon naar het voertuig (voorkeursmethode) of via het touchscreen naar uw telefoon. Als een van deze twee manieren niet werkt, probeert u de andere.

Telkens wanneer u het contact inschakelt, zoekt het systeem naar de meest recent verbonden telefoon.

Mobiele telefoons hebben verschillende geluids- en echokenmerken en daarom kan het enkele seconden duren voordat het systeem van het voertuig is aangepast en een optimale geluidsprestatie levert. Hiervoor moet u misschien het volume in het voertuig en de snelheid van de aanjager iets verlagen.

COMPATIBELE TELEFOONS

Kijk op de website van Jaguar, **www.jaguar.com**, onder **Eigenaren** voor een overzicht van compatibele mobiele telefoons.

***N.B.:** De vermelde draadloze **Bluetooth®**-telefoons zijn getest op compatibiliteit met voertuigen van Jaguar. De prestaties variëren afhankelijk van de softwareversie, het bereik en de netwerkprovider. De telefoons vallen onder de garantie van de betreffende fabrikant, niet onder die van Jaguar.*

KOPPELEN EN VERBINDEN VAN EEN BLUETOOTH®-TELEFOON OF - APPARAAT

Een gekoppelde telefoon of een gekoppeld apparaat kan worden aangesloten voor verschillende toepassingen; telefoon of muziek. Normaal gesproken hoeft een telefoon of apparaat maar één keer te worden gekoppeld.

Wanneer het contact wordt ingeschakeld, probeert het voertuig automatisch verbinding te maken met eerder gekoppelde **Bluetooth®**-telefoons of -apparaten, die zich binnen het bereik van het voertuig bevinden.

Volg een van de volgende procedures om een telefoon of apparaat te koppelen als er niet automatisch een verbinding tot stand komt of om een nieuwe telefoon of nieuw apparaat te koppelen: