

STUURKOLOMSLOT

Het elektronisch stuurkolomslot wordt pas vergrendeld/ontgrendeld wanneer het voertuig centraal wordt vergrendeld/ontgrendeld.

Als de stuurkolom niet wordt ontgrendeld, wordt een waarschuwing melding weergegeven op het message centre. Als dit gebeurt, draait u het stuurwiel voorzichtig naar links en rechts.

N.B.: Deze situatie kan optreden als de stuurkolom is belast, bijv. wanneer het voertuig is geparkeerd met het stuurwiel volledig naar één kant gedraaid, wanneer door de stand van het stuurwiel de voorband tegen de stoeprand wordt gedrukt.

N.B.: Als een motorstartverzoek wordt gedaan, wordt de motor gestart zodra de stuurkolom is ontgrendeld. Zie **111, DE MOTOR STARTEN**.

Als de stuurkolom nog steeds niet kan worden ontgrendeld, vergrendelt en ontgrendelt u het voertuig nogmaals met de Smart-key.

Als dit probleem zich blijft voordoen, roept u onmiddellijk deskundige hulp in.

BAGAGERUIMTE OPENEN EN SLUITEN

❗ Open het kofferdeksel niet wanneer een fietsenrek is gemonteerd. Verwijder de fietsen en/of het fietsenrek voordat u het kofferdeksel opent.

❗ De Smart-key wordt mogelijk niet gedetecteerd als deze in een metalen houder is geplaatst of wordt afgeschermd door een apparaat met een LCD-scherm met achtergrondverlichting, zoals een smartphone, een laptop (ook in een laptopas), spelcomputer enz.


❗ Er mag niet met het voertuig niet worden gereden wanneer het kofferdeksel is ontgrendeld of niet volledig is gesloten.



Alle voorwerpen moeten zodanig in de bagageruimte worden geplaatst dat de klep volledig kan worden gesloten en vergrendeld.



Probeer het kofferdeksel niet herhaaldelijk te sluiten nadat dit automatisch opnieuw is geopend, omdat hierdoor het slot oververhit kan raken. Als de oorzaak van het automatisch opnieuw openen niet kan worden achterhaald, ontgrendelt u alle portieren en het kofferdeksel met de Smart-key. Zorg ervoor dat alle portieren, de motorkap en het kofferdeksel volledig zijn gesloten en vergrendel het voertuig opnieuw met de Smart-key.



Om de bagageruimte te openen drukt u op de ontgrendelknop (met pijl aangegeven) aan de buitenkant van het kofferdeksel wanneer het voertuig niet is vergrendeld. U kunt ook op de betreffende knop op de Smart-key drukken. Zie **6, HET VOERTUIG ONTGRENDELEN**.

Instappen

Om de bagageruimte te sluiten, brengt u het kofferdeksel omlaag in de volledig vergrendelde/gesloten stand.




E165900

Elektrisch bediende kofferdeksels kunnen ook worden geopend door op de ontgrendelknop te drukken die zich aan de bestuurderszijde onder het dashboard bevindt. Als het kofferdeksel volledig is geopend, drukt u nogmaals op de knop om deze te sluiten.

N.B.: Als de knop opnieuw wordt ingedrukt, voordat het kofferdeksel volledig is geopend, dan wordt de beweging gestopt.



Terwijl het elektrische bediende kofferdeksel open staat, is het slot zichtbaar. Probeer het deksel niet handmatig te sluiten, omdat het automatisch kan beginnen met zacht sluiten en voorwerpen of lichaamsdelen hierin bekneld kunnen raken.



E165899

Elektrisch bediende kofferdeksels kunnen ook worden gesloten door op de knop voor het sluiten van het kofferdeksel te drukken.

N.B.: Als een obstakel wordt gedetecteerd, keert het elektrisch bediende kofferdeksel terug naar de volledig geopende stand. Verwijder eventuele obstakels en druk opnieuw op de sluitknop.

Als de achterklep wordt geopend nadat het voertuig enkelvoudig (zie **15, ENKELVOUDIG VERGRENDELEN**) of dubbel (zie **15, DUBBELVERGRENDELEN**) is vergrendeld, zorg er dan voor dat de Smart-key buiten de auto blijft op minder dan één meter van de achterkant van de auto, zodat het kofferdeksel na het sluiten opnieuw wordt vergrendeld. De alarmknipperlichten knipperen één keer ter bevestiging.

Als er een geldige Smart-key wordt gedetecteerd binnen het voertuig of als geen geldige Smart-key wordt gedetecteerd binnen een meter van de achterkant van het voertuig, gaat de bagageklep weer in de ontgrendelde stand en klinkt een waarschuwing dat de bagageklep niet is vergrendeld. Dit kan ook de werking van de sluitschakelaar verhinderen, bij auto's met een elektrisch bediende achterklep.

N.B.: Berg geldige Smart-keys niet op in de auto.