

RÉPARATION DES DÉGÂTS DE PEINTURE MINEURS

Vérifiez régulièrement si la peinture ne présente pas de dégâts. Les écaillures et les rayures profondes de la peinture ou les fissures de la carrosserie doivent être réparées rapidement. Le métal nu se corrode rapidement et peut entraîner des réparations coûteuses.

JANTES EN ALLIAGE

! Utilisez uniquement des produits de nettoyage approuvés pour les jantes.

EXTÉRIEUR

! N'utilisez jamais de produits de nettoyage dont l'utilisation n'est pas approuvée pour les véhicules.

! Pour éviter d'endommager le capot, ne soulevez pas les essuie-glaces lorsqu'ils sont en position normale de repos. Voir **225, POSITION DE SERVICE DES ESSUIE-GLACE.**

! Après avoir nettoyé l'extérieur du véhicule (en particulier avec un système de nettoyage à pression), il est recommandé de conduire le véhicule sur une courte distance pour sécher les freins.

! Certains systèmes de nettoyage à haute pression sont suffisamment puissants pour pénétrer les joints de portes et de vitres et pour endommager la garniture et les mécanismes de verrouillage des portes. Ne dirigez jamais le jet d'eau directement vers l'admission d'air du moteur, les entrées d'air de chauffage, les ailettes de refroidissement du radiateur, les joints de carrosserie, les caméras ou tout autre composant susceptible d'être endommagé.

Ne dirigez pas le jet d'eau directement sur les joints ou les soufflets en caoutchouc des joints de suspension.

Assurez-vous que la buse de jet d'eau se trouve à plus de 300 mm (12 in) des composants du véhicule.

CAPTEURS ET CAMÉRAS

! Lors du lavage du véhicule, ne dirigez pas le jet haute pression directement vers les capteurs et les caméras. N'utilisez pas de matériaux abrasifs ou d'objets durs/pointus pour nettoyer les capteurs et les caméras. Utilisez uniquement le shampooing pour véhicule homologué.

Les capteurs d'aide au stationnement doivent rester propres pour rester précis.

Si nécessaire, les caméras peuvent être nettoyées à l'aide d'un chiffon imbibé d'une petite quantité de nettoyant pour vitres.

PEINTURE

! Les substances corrosives, telles que les fientes d'oiseau, peuvent dégrader la peinture du véhicule et doivent être retirées le plus rapidement possible.

UTILISATION D'UNE STATION DE LAVAGE AUTOMATIQUE

! L'utilisation de stations de lavage automatique, de jets de lavage ou de tunnels de lavage commerciaux n'est pas recommandée.

COMPARTIMENT MOTEUR

! N'utilisez pas de nettoyeur à haute pression ou à vapeur dans le compartiment moteur.

Nettoyage du véhicule

 Veillez à ce que le réservoir de liquide de frein reste toujours sec. Pour nettoyer le bouchon et le réservoir de liquide de frein, utilisez uniquement un chiffon sec et propre.

VITRES

Nettoyez la lunette arrière avec un chiffon doux pour éviter d'endommager l'élément chauffant. Ne grattez pas la vitre et n'utilisez pas de liquide de nettoyage abrasif.

Les miroirs sont particulièrement fragiles. Nettoyez-les à l'eau savonneuse. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasif ni de grattoir métallique pour éliminer le givre.

Pour éviter d'endommager le revêtement protecteur, nettoyez uniquement la face intérieure de la vitre de toit ouvrant avec un chiffon doux. N'utilisez pas de grattoir ni de produit de nettoyage abrasif.

LUNETTE ARRIÈRE

Pour éviter d'endommager les éléments chauffants en nettoyant la lunette arrière, utilisez uniquement un chiffon doux humide ou une peau de chamois. N'utilisez pas de solvants ni d'objets tranchants pour nettoyer la vitre.

DÉFLECTEUR DE TOIT OUVRANT

Vous pouvez utiliser une solution douce de savon et d'eau ou un shampoing pour voiture pour nettoyer régulièrement le filet du déflecteur. Soutenez le dessous du filet avec un chiffon doux et frottez doucement le filet avec une brosse à poils souples.

ÉLIMINATION DE LA GRAISSE ET DU GOUDRON

Enlevez la graisse ou le goudron avec le produit spécial Jaguar Tar Remover ou de l'alcool dénaturé (alcool à brûler). Le white spirit est également efficace, mais il ne faut pas l'appliquer sur le caoutchouc, notamment sur les balais d'essuie-glaces.

 Après avoir utilisé de l'alcool à brûler ou du white spirit, veillez à rincer immédiatement la zone avec de l'eau savonneuse pour éliminer toute trace de ces produits.

LUSTRAGE

 N'utilisez pas de produit à polir les chromes ni d'autres produits de nettoyage abrasifs sur les surfaces brillantes du véhicule.

On recommande de polir régulièrement le véhicule avec le polish Jaguar et un chiffon de polissage.

INTÉRIEUR

 Le couvre-moyeu du volant et les autres surfaces contenant des airbags ne doivent être nettoyés que modérément avec un chiffon humide, de l'eau tiède et un savon non détergent.

SELLERIE DE CUIR

Pour éviter toute incrustation de saletés ou de taches, inspectez régulièrement la sellerie et nettoyez-la tous les 1 à 2 mois comme suit :

- Essuyez la fine couche de poussière déposée à la surface des sièges à l'aide d'un chiffon blanc humide et propre. Passez fréquemment à une partie propre du chiffon pour éviter toute abrasion de la surface du cuir. Évitez de trop mouiller.

- Si c'est insuffisant, utilisez un chiffon que vous aurez préalablement trempé dans une solution d'eau savonneuse chaude et que vous aurez essoré. Utilisez uniquement du savon doux non caustique.
- Utilisez du produit spécial Jaguar Leather Cleaner approuvé pour les surfaces fortement souillées. Séchez et frottez avec un chiffon doux propre, en changeant régulièrement de surface.

Utilisez le produit de nettoyage Jaguar Leather Cleaner approuvé plusieurs fois par an pour maintenir l'aspect et la souplesse du cuir. Ce produit nettoyant nourrit et hydrate le cuir et contribue à améliorer le film superficiel qui le protège contre la poussière et les autres substances.

- N'utilisez pas de solvants. N'utilisez ni détergents, ni encaustiques pour meubles, ni produits d'entretien ménagers. Même si ces produits peuvent donner initialement des résultats impressionnants, leur emploi entraîne une détérioration rapide du cuir et annulera la garantie. Jaguar recommande l'utilisation d'une gamme de produits spécialement sélectionnés pour le type de cuir utilisé dans votre véhicule.
- Les vêtements foncés peuvent déteindre sur les sièges en cuir comme sur n'importe quel autre matériau de garniture.
- Les objets pointus comme les ceintures, les fermetures éclair, les rivets, etc. peuvent érafler ou entailler de façon irréversible la surface du cuir.
- Sauf s'ils sont lavés immédiatement, le thé, le café ou l'encre répandus provoquent presque toujours des taches indélébiles.

Si vous faites appel à une entreprise de nettoyage et d'entretien, veillez à ce qu'elle soit bien au courant de ces instructions et à ce qu'elle les observe scrupuleusement.

GARNISSAGE DE TISSU

- ⚠ N'utilisez jamais de savon, d'ammoniac, d'eau de Javel ni d'autres produits de nettoyage prévus pour des surfaces dures.
- ⚠ N'utilisez pas de produits de nettoyage pour sellerie sur les équipements électriques tels que les commutateurs de planche de bord.
- ⚠ Lorsque vous nettoyez le contour des équipements électriques tels que les commutateurs, veillez à ce que le liquide ne pénètre pas dans les fentes qui entourent les composants, entre les panneaux ou sous la garniture.

Utilisez le produit nettoyant Jaguar Upholstery Cleaner en suivant les instructions. Évitez de trop mouiller.

ÉLIMINATION DES TACHES

La plupart des taches sur les tissus en laine peuvent être enlevées si elles sont traitées immédiatement, avant d'avoir eu le temps de sécher dans le tissu.

La plupart des taches peuvent être traitées avec l'un des trois liquides de nettoyage suivants : Jaguar Upholstery Cleaner, liquide de nettoyage à sec ou eau propre. Suivez les instructions fournies sur l'emballage.

ÉCRAN TACTILE, PANNEAU D'INSTRUMENTS ET SYSTÈME AUDIO

Utilisez uniquement un chiffon sec et doux pour nettoyer le tableau de bord, l'écran tactile et le système audio. N'utilisez ni liquide ni bombe de nettoyage.

Nettoyage du véhicule

MOQUETTE ET TAPIS

Vous pouvez enlever les marques et les taches en frottant doucement avec de l'eau tiède légèrement savonneuse.

Pour les taches plus tenaces, utilisez un produit de nettoyage pour moquettes disponible dans le commerce.

CEINTURES DE SÉCURITÉ



Prenez soin de ne pas laisser pénétrer d'eau, de produits de nettoyage ou morceaux de tissu provenant des chiffons utilisés dans le mécanisme des ceintures de sécurité. Ceci pourrait affecter la performance de la ceinture de sécurité lors d'un impact.

Déroulez les ceintures entièrement et nettoyez-les à l'eau tiède savonneuse non détergente. Laissez les ceintures de sécurité déroulées sécher naturellement et ne les laissez pas s'enrouler avant qu'elles ne soient parfaitement sèches.

***Remarque :** lorsque vous nettoyez une ceinture de sécurité, profitez-en pour vérifier l'état de la sangle. En présence de traces d'usure ou de détérioration, informez-en un concessionnaire/réparateur agréé pour qu'il prenne les mesures appropriées.*

COUVERCLES DES MODULES D'AIRBAG



Les couvercles des airbags doivent uniquement être nettoyés à l'aide d'un chiffon légèrement humide et d'une petite quantité de produit de nettoyage pour sellerie.



Toute substance qui pénètre dans le mécanisme peut empêcher le bon déploiement de l'airbag lors d'un impact.