NAMENSKENNUNGEN

Bei Namenskennungen handelt es sich um eindeutige, beliebige Namen oder Anweisungen, mit denen ein Rundfunksender abgerufen oder eine Telefonnummer gewählt werden kann.

In Verbindung mit Radioanweisungen wird mit „RADIO <Namen> WÄHLEN“ ein Sender gewählt, der zuvor mit der Anweisung „RADIO NAMEN SPEICHERN“ gespeichert wurde.

Bei Telefonanweisungen wird mit „TELEFON <Namen> ANRUFEN“ eine Telefonnummer gewählt, die zuvor mit der Anweisung „TELEFON EINGEBEN“ oder „TELEFON SPEICHERN“ gespeichert wurde. Die im Sprachsteuerungssystem gespeicherten Telefonnummern sind nicht mit den im Telefon selbst gespeicherten Nummern identisch. (Eine im Telefonspeicher aufgeführte Nummer ist mit der Anweisung „TELEFON SPEICHER <Speichernummer> WÄHLEN“ abzurufen.)

Durch Eingabe des entsprechenden Verzeichnisbefehls können alle derzeit festgelegten Namenskennungen wiedergegeben werden.

- „RADIO VERZEICHNIS“
- „TELEFON VERZEICHNIS“

Außerdem gibt es Anweisungen, um einzelne Namen in einem Verzeichnis oder ein ganzes Verzeichnis zu löschen, siehe **Liste der Sprachanweisungen**, Seite 140.

TIPPS ZUM SPEICHERN VON NAMENSKENNUNGEN

- Namenskennungen lassen sich besser abrufen – und merken – wenn sie aus zwei, drei oder vier Wörtern bestehen. Aus einem Wort bestehende Namenskennungen sind aber ebenfalls möglich.
- Optimal werden Namenskennungen in einer ruhigen Umgebung gespeichert, d. h. Fenster und Schiebedach schließen, möglichst nicht schneller als 100 km/h (60 mph) fahren und die anderen Personen im Fahrzeug bitten, still zu sein.
- Möglichst keine Namenskennungen speichern, die bereits gespeicherten Kennungen oder vom System erkannten Anweisungen ähnlich sind.

  Außerdem sollten für Telefon-Namenskennungen keine Zahlen und für Radio-Namenskennungen möglichst keine Radiofrequenzen verwendet werden.

LAUTSTÄRKEEINSTELLUNG

Die Lautstärke der verbalen Rückmeldungen lässt sich für das JaguarVoice System separat einstellen. Die Einstellung der Lautstärke erfolgt während der Benutzung des Systems über den Lautstärkeregler am Audiosystem oder am Lenkrad. Die Lautstärke der Lautsprecher kann außerdem über das Menü „Voreinst. Lautstärke“ des Audiosystems eingestellt werden.