TV – Allgemeine Informationen

EINFÜHRUNG

Der Bordfernsehertuner in der Schalter-/Anzeige-Konsole ermöglicht das Anschauen von Fernsehsendungen im stehenden Fahrzeug.

Beim fahrenden Fahrzeug ist die Wiedergabe des Fernsehbilds automatisch gesperrt.

Ist die TV-Funktion aktiviert, das Bild aber unterdrückt, ist der Ton des Fernsehers noch immer verfügbar.

Die Wiedergabe des Fernsehtons erfolgt über die Lautsprecher des Audiosystems.

Hinweis: *Fernsehsysteme erfordern gleichmäßige und starke Signale für guten Empfang. Diese Signale werden durch die Senderreichweite und umliegende Objekte (Berge, hohe Gebäude, Bäume usw.) beeinträchtigt, die das Signal abschwächen und somit die Bildqualität verringern.*

Wird das Fahrzeug an einen anderen Ort gefahren, kann sich das Bild verbessern, während an problematischen Orten (Sender zu weit weg, Berge usw.) überhaupt kein Empfang möglich sein kann. Auch die Tonqualität kann in geringerem Maße durch die oben genannten Objekte beeinträchtigt werden, so dass die Qualität auch auf kurzen Strecken unterschiedlich sein kann.

Unterdrückung des Fernsehbilds bei fahrendem Fahrzeug

JOL1644G

Wird das Fahrzeug in Bewegung gesetzt, während ein Fernsehbild angezeigt wird, wird die Wiedergabe gesperrt und der **TV-Menübildschirm** angezeigt.

Auf dem Bildschirm erscheint drei Sekunden lang der Warnhinweis: „Zu Ihrer Sicherheit ist das Fernsehen während der Fahrt nicht möglich“.

Überblick über besondere Funktionen

- Bildschirmmodus ändern:

  Es stehen drei Bildschirmmodi zur Verfügung: Normal, Breit 1 und Breit 2.
- Betriebsland ändern:

  Über diese Funktion kann der Fernseher auf die in anderen Ländern verfügbaren Kanäle eingestellt werden.
- Komplette Videotextfunktionen:

  Alle normalen Funktionen des Videotextsystems sind entsprechend der Übertragung der lokalen Fernsehsender verfügbar.
- Anruf-Ende-Funktion:

  Ein Telefongespräch kann (bei eingeschaltetem Fernseher) über ein Symbol auf dem Fernsehbildschirm beendet werden.

Steuerung des Fernsehers mit JaguarVoice

Das Fernsehsystem kann mit Hilfe von JaguarVoice bedient werden. Siehe Kapitel **JaguarVoice** dieses Handbuchs (ab Seite 131).