UBICACIÓN DE LAS ETIQUETAS

Las etiquetas de aviso pegadas a su vehículo y con este símbolo significan: No toque ni ajuste componentes hasta que haya leído las instrucciones pertinentes del manual.

Las etiquetas con este símbolo indican que el sistema de encendido utiliza tensiones muy altas. No toque ningún componente del sistema de encendido mientras el interruptor de encendido esté activado.

Es posible que en estos lugares también haya etiquetas con información adicional.



1. Montante de suspensión delantero izquierdo: Etiqueta del aire acondicionado
2. Placa de identificación del vehículo, incluidos el número de identificación del vehículo (VIN) y los pesos máximos recomendados.
   - **Montante A del lado izquierdo:** Todos los mercados excepto China.
   - **Montante A del lado derecho:** China.

   Nota: *El número VIN también está estampado en una chapa visible a través del lado inferior izquierdo del parabrisas.*
3. Extremo del tablero de instrumentos (lado del acompañante): Etiqueta del airbag del acompañante
4. Parasol: Etiqueta del airbag
5. Base del montante B del lado del conductor: Etiqueta de información sobre la presión de inflado de los neumáticos, etiqueta de advertencia del sistema de los airbags.
6. Cara interior de la tapa del depósito de combustible: Etiqueta de especificación del combustible
7. Cara superior de la batería: Símbolos de aviso de la batería

Es importante que se familiarice con estos elementos para asegurarse de que utiliza su vehículo y sus funciones de modo seguro. Para obtener más información, utilice el índice situado al final de este manual para consultar los temas pertinentes.

NÚMERO DEL MOTOR

Nota: *Para poder ver el número, puede que sea necesario retirar las cubiertas del motor. Si desea obtener asistencia complementaria, póngase en contacto con su concesionario/reparador autorizado.*

Motores Diésel I4: El número se encuentra en el lado izquierdo del bloque motor, junto al cárter.

Motores Diésel V6: El número se encuentra estampado en una chapa fijada a la parte superior de la tapa del árbol de levas del lado izquierdo.

Motores de gasolina V6: El número se encuentra estampado en la parte inferior izquierda del bloque motor, cerca de la bancada principal.

Motores de gasolina V8: El número se encuentra en la parte delantera de la tapa del árbol de levas del lado derecho.

NÚMERO DE LA CAJA DE CAMBIOS

El número de la caja de cambios se indica en una etiqueta pegada a la carcasa de la caja de cambios.

PLACA DE FECHA DE FABRICACIÓN DEL VEHÍCULO (sólo Australia)

La fecha de fabricación del vehículo se muestra en la placa del VIN.