Wird das Fahrzeug bei eingeschalteter Alarmanlage mit der Notschlüsselklinge entriegelt, ertönt die Alarmsirene, wenn eine Tür entriegelt wird. Zum Deaktivieren der Alarmanlage die Entriegelungstaste am Jaguar Smart Key betätigen oder den Keyless Start-Knopf drücken, wenn sich der Smart Key im Fahrzeug befindet.

Türschlossabdeckung wieder anbringen:

1. Die Abdeckung ausrichten und die unteren beiden Clips einsetzen.
2. Oben gegen die Abdeckung drücken, um sie in den oberen Clip einzurasten.

KEYLESS ENTRY

Personen mit einem implantierten medizinischen Gerät müssen darauf achten, dass zwischen dem Gerät und den im Fahrzeug eingebauten Sendern ein Abstand von mindestens 22 cm (8,7 Zoll) eingehalten wird. Auf diese Weise wird vermieden, dass es beim System und beim Gerät zu Störungen kommt. Zu Informationen über die Einbaulage der Alarmanlagensender siehe 168, LAGE DER SENDER DER SCHLÜSSELFERNBEDIENUNG.

Bei Verlust einer Fernbedienung kann diese durch einen Jaguar Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb ersetzt und für das Fahrzeug programmiert werden. Benachrichtigen Sie sofort einen Jaguar Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb, wenn eine Fernbedienung verloren gegangen ist oder gestohlen wurde, und lassen Sie die verbleibenden Fernbedienungen neu programmieren.

Möglicherweise kann der Smart Key nicht erkannt werden, wenn er sich in einem Metallbehälter befindet oder von einem Gerät mit einem hintergrundbeleuchteten LCD-Bildschirm abgeschirmt wird, wie z. B. einem Smart Phone, einem Laptop (einschließlich Laptoptasche), einer Spielekonsole usw. Den Smart Key von solchen Geräten fernhalten, wenn ein schlüsselloser Einstieg (Keyless Entry) oder ein schlüsselloser Start (Keyless Start) versucht wird.

Das Keyless Entry-System ermöglicht das Entriegeln des Fahrzeugs und Ausschalten der Alarmanlage durch einfaches Betätigen des Türgriffs, sofern der Abstand zwischen Fahrzeug und Jaguar Smart Key nicht mehr als 1,0 m (3 Fuß) beträgt.

Der Fahrer braucht den Smart Key nur bei sich zu haben, er muss nicht sichtbar sein oder in der Hand gehalten werden. Der Smart Key wird jedoch u. U. nicht erkannt, wenn er sich in einem Behälter aus Metall befindet.

Hinweis: *Das Keyless Entry-System entriegelt das Fahrzeug entsprechend der aktuellen Sicherheitseinstellung (Einzelpunkt- oder Mehrpunkteinstiegsmodus). Wird bei aktiviertem Einzelpunkteinstiegs-Sicherheitsmodus zuerst eine andere Tür als die Fahrertür geöffnet, werden alle Türen entriegelt.*

Wurden alle offenen Türen geschlossen, durchsucht das System den Fahrgastraum nach einem gültigen Smart Key. Wird keiner erkannt, wird auf dem Informationsdisplay **SMART KEY NICHT GEFUNDEN. BITTE EINFUEHREN** angezeigt. Den Smart Key suchen und in das Anlasser-Steuergerät stecken. Siehe **77, KEYLESS START-HILFSVERFAHREN**.