



照明控制



SJ1035



1. 在前照灯打开的情况下，将开关扳离方向盘以选择远光灯。仪表板上的蓝色报警指示灯将会亮起。
2. 将开关朝方向盘方向扳动然后释放，闪烁地打开和关闭远光灯。只要按下开关远光灯就会一直开着。
3. 侧灯。
4. 近光灯。
5. 当环境光线趋暗时，侧灯和前照灯将会自动打开。
6. 30 秒退出延迟。
7. 60 秒退出延迟。
8. 120 秒退出延迟。

注意：如果转动控制开关处于 **AUTO**（自动）位置，将不存在任何退出延迟，点火系统关闭时，前照灯将立即熄灭。

按 Jaguar 智能钥匙上的前照灯按钮，在退出延迟期间关闭前照灯。

注意：如果在远光灯仍然开着的情况下，将转动控制开关转到 **OFF**（关闭）位置，近光灯和远光灯均会熄灭。当前照灯再次打开时，近光灯和远光灯均会亮起。

方向指示灯

除了正常操作外，如果短暂推上或压下控制杆，指示灯将会闪烁 3 次（如指示换道）。

日间行车灯

在转动控制开关处于 **OFF**（关闭）或 **AUTO**（自动）位置时，近光前照灯、侧灯、尾灯、牌照灯和侧面标志灯（配备了的话）将会在下列情况下自动打开：

- 点火打开。
- 换挡杆退出驻车档。
- 未踩驻车制动器（已松开踏板）——取决于市场。

接近灯

按 Jaguar 智能钥匙上的前照灯按钮，可以通过遥控方式将前照灯点亮预定长度的时间。请参阅 **4，车辆解锁** 下的项目 **5**。再次按该按钮可关闭前照灯。

注意：在某些市场，第二次按该按钮会点亮倒车灯，需要第三次按该按钮才能关闭灯。

自动灯

将控制旋钮转到 **AUTO**。当点火开关打开后，仪表板前端安装的光线传感器监测外部光线强度。

当光线趋暗时，侧灯、尾灯和前照灯将会自动打开。

当光线趋亮时，侧灯、尾灯和前照灯将会自动关闭。

保持挡风玻璃洁净，以确保传感器不被遮挡。阻挡这一区域的光线可能导致车灯进行不必要的操作。

注意：由于不利气候条件造成的外部光线暗，可能也会令自动灯系统开启车灯。

转弯灯和静态弯道灯

这些灯加宽了在不同情况下转弯时的前照灯光束宽度。

静态弯道灯：静态弯道灯在需要时工作，以提供更大的光照范围。

转弯灯：在车速不超过 40 公里 / 小时（25 英里 / 小时）时，为了在交叉路口提供更好的能见度，如果接收到来自车辆方向指示灯的输入信号，系统就会打开该灯。只有与开启的指示灯处于同一侧的转弯灯会亮起。转弯灯会在连续工作 3 分钟后自行熄灭。

挡风玻璃刮水器检测

只有选择了自动灯时，这一功能才能发挥作用。如果挡风玻璃刮水器开启时间达到或超过 20 秒钟，侧灯、尾灯和前照灯将自动打开。一旦挡风玻璃刮水器关闭，侧灯、尾灯和前照灯将会在两分钟后自动关闭。

前照灯变光


（仅限卤素前照灯）

请利用前照灯变光控制钮（请参阅 **206，控制钮** 下的项目 **38**）来适应车辆负荷变化。

车辆负荷	开关位置
仅驾驶者	0
驾驶者与前排乘客	1
驾驶者与所有座椅上的乘客	2
最大车辆总重	2
后桥最大负荷	2 或 3

注意：在配备氙气前照灯的车辆上，前照灯变光自动进行。

前照灯 — 国外行驶



注意：要更改光束形态，必须拆下前照灯单元。请参阅 **149，前照灯拆卸**。

当车辆是新车时，该控制杆（箭头所指）将设置到适合于车辆销售目的国家 / 地区的正确位置。要改变光束形态以适应在道路的对侧行驶，请将控制杆移到其对面位置。

注意：改变光束形态时，请确保您变动了两个前照灯控制杆的位置。

凝水

在某些情况下，灯罩内可能会出现起雾现象。这是由于环境条件的自然变化引起的。这种起雾不妨碍车灯性能，在正常使用期间会自动消散。