
### 打开和关闭行李箱

如果不小心将 Jaguar 智能钥匙留在 行李箱内,并且车辆已锁闭并设置 了报警,将会发出一个有声报警, 行李箱将会在三秒钟后重新打开。

注意:如果 Jaguar 智能钥匙在金属盒中, 车辆安全系统将无法探测到钥匙。

利用 Jaguar 智能钥匙上的适当按钮或通过智能免匙进入系统,可打开行李箱。如果车门已解锁并且换挡杆处于驻车(P)位置,则还可以使用外部释放按钮开启行李箱。

在车辆没有锁闭或启动报警系统的情况下,还可利用内部释放按钮打开行李箱(请参阅 **210,控制按钮**下的项目 **40**)。



要关闭行李箱,请按行李箱盖关闭边缘的按钮。

**注意**:如果在箱盖正在关闭时按了任何行李箱释放/关闭按钮,则行李箱动作将停止。请检查是否有任何障碍,然后再次按关闭按钮。

**物体检测**:如果检测到任何物体会妨碍行李箱关闭,箱盖动作将停止并退回较短的 距离。除掉任何障碍,然后再次按关闭按 钮。

# 行李箱打开高度


可以设置行李箱盖的最大打开高度。这对 于驻车区域屋檐较低的情况或方便使用是 非常有用的。

- 将行李箱盖打开至您希望设置为最大 高度的位置。
- 按住(10秒钟)行李箱关闭按钮。
- 关闭行李箱,然后再次打开以检查其 是否打开至编程设置的高度。

最大打开高度现已设置完成。

要将最大打开高度重置为完全打开,请重 复此过程,不过要在按住关闭按钮前将行 李箱盖完全打开。

# 行李定位固定点





#### 车辆中装载的所有物件必须牢靠放 置。

后行李箱区域带有四个行李固定点,以帮 助将物件安全固定。

**注意:** 经过许可的行李固定附件可从您的 经销商 / 授权维修得到。

### 行李箱紧急释放

当有人被锁闭在行李箱中时,行李箱机械 释放方式提供了逃生手段。建议成人自身 要熟悉释放手柄的操作。



释放手柄在黑暗中会发光,位于行李箱盖的内部。要从内部打开行李箱,请在向上推行李箱盖的同时拉该手柄。


使用后将该手柄返回存放位置。

# 蓄电池没有电时的行李箱释放

如果行李箱关闭后蓄电池没有电,则必须 为释放电路提供电源才能将其打开。



按以下方式为释放电路提供电源可 能导致保险丝熔断。因此,建议仅 由合适的有资质的人员执行以下程 序。



在打开机罩并拆除发动机和保险丝盖板的情况下,将增压器电缆连接到适当的12伏电源。然后:

- **1.** 将正极增压器电缆夹连接到 100 安中型保险丝旁边的连接点。
- **2.** 将负极增压器电缆夹连接到右侧底盘 支脚前部的接地接线柱。
- 3. 按下遥控器上的行李箱释放按钮。

● 不要试图在以这种方式供电的情况 下发动车辆。